Gliwice 28.01.2008

Zakład Mechaniki Precyzyjnej NIVOMER ul. Portowa 21 44-100 Gliwice NIP 631-020-75-37 e-mail: <u>nivomer@poczta.onet.pl</u> fax.tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21

Oprogramowanie sterujące systemu silopilotów EMP6





Spis treści:

- 1. Instalacja sterowników
- 2. Programy sterujące

1. Instalacja sterowników

Aby możliwe było sterowanie silopilotami EMP6 z poziomu komputera należy zainstalować dostarczone sterowniki. Sterowniki te umożliwiają podłączenie modułu komunikacyjnego lub radiowego do komputera i używanie oprogramowania sterującego.

W celu instalacji sterowników w systemie Windows należy:

 podłączyć zasilanie do modułu komunikacyjnego lub radiowego i połączyć go do komputera przewodem USB.

Wówczas na ekranie powinien wyświetlić się w przypadku Windowsa 98 lub Millennium komunikat o wykryciu nowego urządzenia:

Kreator dodawania nowe	ego sprzętu
	Kreator wyszuka teraz nowe sterowniki dla: EMP6 Nivomer Sterownik urządzenia, to program dzięki któremu urządzenie sprzętowe może działać.
	< <u>W</u> stecz Dalej > Anuluj

Rys. 1: Instalacja sterowników – zgłoszenie wykrycia nowego urządzenia.

Należy następnie wskazać katalog ze sterownikami poprzez wybranie opcji "Określona lokalizacja". Sterowniki do systemu Windows 98 i ME znajdują się w Folderze **\Nivomer EMP6\Sterowniki\Win98,ME**, który znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM.

Kreator aktualizacji ste	rownika urządzenia		
Kreator aktualizacji sterownika urządzenia System Windows przeszuka swoją bazę sterowników na twardym dysku i każdą ze wskazanych lokalizacji w poszukiwaniu zaktualizowanego sterownika. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć poszukiwanie w: Stacjach dysków Stacji <u>D</u>-ROM Microsoft Windows Update <u>Q</u>kreślona lokalizacja: <u>C:\Nivomer_EMP6\Sterowniki\Win98,ME</u> 		aj w poszukiwaniu folderu folder który zawiera informacje o sterowniku (plik tego urząd Pulpit Mój komputer Jyskietka 3,5 (A:) Win98se (C:) Moje dokumenty Moje dokumenty Kiromer_EMP6 Sterowniki Win2000 XP Win98 ME	? ×
	(Przeglądaj)		Ŧ
	<wr>< Wstecz</wr>	OK Anulu	4

Rys. 2: Instalacja sterowników – wskazanie folderu ze sterownikami.

Po wskazaniu katalogu ze sterownikami system Windows automatycznie doda wpis o urządzeniu powiadamiając o tym następującym komunikatem:

Kreator doda w ania no w ego sprzętu			
	EMP6 Nivomer System Windows zakończył instalację oprogramowania wymaganego przez nowe urządzenie sprzętowe.		
	< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj		

Rys. 3: Instalacja sterowników – potwierdzenie zainstalowania sterowników.

Nowe urządzenie powinno pojawić się w Menedżerze urządzeń pod nazwą **EMP6 NIVOMER.** Od tego momentu można już uruchamiać programy sterujące systemem silopilotów EMP6.

Właściwości System 💡 🗙
Ogólne Menedżer urządzeń Profile sprzętowe Wydajność
💿 Wyświ <u>e</u> tl według typów 🔹 C. Wyświetl według połą <u>c</u> zeń
Image: Second state sta
OK Anuluj

Rys. 4: Zakończenie instalacji sterowników

Proces instalacji sterowników w systemach 2000/XP przebiega analogicznie.

2. Programy sterujące

System silopilotów EMP6 poprzez moduł komunikacyjny lub radiowy, konfigurowany jest i obsługiwany przez trzy programy komputerowe:



- EMP6 Konfigurator modułów,

- EMP6 Konfigurator połączeń,

емре 7 **РЅ**

- EMP6 Panel sterowania.

Wszystkie trzy programy współpracują z systemami operacyjnymi Windows98/2000/XP.

Przed uruchomieniem programów należy zainstalować sterowniki dla systemu Windows. Opis instalacji sterowników został przedstawiony w rozdziale 1.

a) EMP6 Konfigurator modułów

EMP6_Konfigurator_modulów jest programem komputerowym przeznaczonym do konfigurowania modułów komunikacyjnych, radiowych i silopilotów. Za jego pomocą można ustalać tryb pracy modułów komunikacyjnych, radiowych jak również adresy silopilotów.

Jeżeli Konfigurator modułów zostanie uruchomiony gdy żaden z modułów nie jest podłączony do komputera wówczas ukazuje się następujące okno:



Rys. 5: Okno Konfiguratora modulów bez podłączonego modulu komunikacyjnego lub radiowego.

Należy wówczas sprawdzić czy moduł komunikacyjny lub radiowy podłączony jest do komputera i czy zasilanie modułu jest załączone. Po załączeniu modułu i podłączeniu go do komputera powinno ukazać się następujące okno:



Rys. 6: Okno Konfiguratora modułów po podłączeniu modułu komunikacyjnego lub radiowego.

Należy wówczas zamknąć program i uruchomić go jeszcze raz w celu odczytania ustawień z modułu komunikacyjnego lub radiowego. Po ponownym uruchomieniu programu, w zależności od tego, z których modułów został podłączony, wyświetlone zostanie okno z konfiguracją dla danego modułu. W przypadku gdy do komputera został podłączony moduł komunikacyjny okno Konfiguratora modułów przyjmie następujący wygląd:



Rys. 7: Okno Konfiguratora modułów podczas ustalania trybu pracy modułu komunikacyjnego.

W oknie konfiguratora modułów, na panelu przycisków widoczne są trzy przyciski o następującym znaczeniu:

🚰 - Konfiguracja modułu komunikacyjnego, 📷 - Konfiguracja adresu silopilota

X - Zamknięcie programu

Po naciśniecie przycisku "Konfiguracja modułu komunikacyjnego" okno programu przyjmie wygląd tak jak na rysunku 7. W tym oknie można wybrać tryb pracy modułu komunikacyjnego, który jest podłaczony do komputera. Naciskając odpowiedni przycisk można ustalić:



Tryb sterownika magistrali silopilotów pozwala na sterowanie silopilotami poprzez moduł komunikacyjny podłączony do komputera. Moduł komunikacyjny skonfigurowany jako transmiter wykorzystuje się w konfiguracji sterowania zdalnego przewodowe. Wówczas moduł ten podłącza się bezpośrednio do magistrali mierników RS-485.

Tryb transmitera pośredniczącego wykorzystuje się w sterowaniu zdalnym bezprzewodowym. Wtedy to moduł komunikacyjny podłacza się do modułu radiowego skonfigurowanego jako nadajnik radiowy i komputera. W ten sposób moduł komunikacyjny pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy komputerem a nadajnikiem radiowym. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie odległości pomiędzy komputerem a nadajnikiem radiowym do 1200m.

Moduł komunikacyjny skonfigurowany jako sterownik magistrali może być wykorzystany do ustalania i odczytywania adresów silopilotów. W tym celu należy nacisnąć przycisk "Konfiguracja adresu silopilota"

Po naciśniecie tego przycisku okno programu przyjmie wyglad tak jak na rysunku 8.

🕎 EMP6 - Konfigurator r	nodułów		×
Program Pomoc			
			×
Koni	figuracja n	niernika poziomu	
Odczytaj adres	Adres:	Status:	
Ustaw adres	Wybierz adres:		

Rys. 8: Okno Konfiguratora modułów podczas ustalania adresu silopilota.

Konfiguracja silopilota polega na nadaniu mu adresu, który jest wykorzystywany w sterowaniu i wykonywaniu pomiarów. W jednym systemie nie może być dwóch silopilotów o tym samym adresie. Należy zatem tak ustalać adresy silopilotów aby się one nie powtarzały. Istnieje możliwość odczytu adresu z silopilota, badź jego nowe ustawienie. Operacje te są dostępne dopiero po połączeniu ze sobą silopilota i modułu komunikacyjnego pracującego w trybie sterownika magistrali. Połączenie to zostało opisane w dokumentacji "Podłączenie i uruchomienie systemu EMP6". Tylko ten silopilot może mieć włączone zasilanie, którego adres jest ustawiany. W przypadku ustawiania lub odczytu adresu z silopilota przy nieodłączonych zasilaniach pozostałych silopilotów może dojść do nadpisania adresów we wszystkich silopilotach. Operację odczytu adresu można wykonać poprzez naciśniecie przycisku "Odczytaj adres" w oknie Konfiguratora modułów. Powoduje to odczytanie adresu z silopilota i wyświetlenie go w polu "Adres:". Operacja zapisu adresu w silopilocie poprzedzona musi być jego wyborem. Wybór adresu dokonuje się poprzez rozwinięcie listy "Wybierz adres:" i wybraniu odpowiedniej liczby. Po wybraniu adresu jego zapisanie do silopilota dokonuje się naciskając przycisk "Ustaw adres". Jeśli operacja ta przebiegnie prawidłowo wówczas zostanie to potwierdzone odpowiednim komunikatem w polu "Status".

W przypadku gdy do komputera został podłaczony moduł radiowy okno Konfiguratora modułów przyjmie następujący wygląd:

🕎 EMP6 - Konfigurator modułó w	×
Program Pomoc	
	×
Konfiguracja m	odułu radiowego
Tryb odbiornika radiowego	Tryb nadajnika radiowego
Status:	

Rys. 9: Okno Konfiguratora modułów podczas ustalania trybu pracy modułu radiowego.

W oknie konfiguratora modułów, na panelu przycisków widoczne są cztery przyciski o następującym znaczeniu:



- Konfiguracja modułu radiowego,



- Konfiguracja adresu silopilota,





Po naciśnięcie przycisku "Konfiguracja modułu radiowego" okno programu przyjmuje wygląd tak jak na rysunku 9. W tym oknie można wybrać tryb pracy modułu radiowego, który jest podłączony do komputera. Naciskając odpowiedni przycisk można ustalić:





-Tryb nadajnika radiowego

W sterowaniu zdalnym bezprzewodowym należy skonfigurować jeden moduł radiowy w tryb nadajnika radiowego, a pozostałe moduły radiowe w tryb odbiornika radiowego. Każdy moduł radiowy, który skonfigurowany został do pracy w trybie odbiornika radiowego może służyć do ustawiania i odczytywania adresów silopilotów. Po naciśnięciu przycisku "Konfiguracja adresu silopilota" możliwa jest konfiguracja adresów silopilotów. Proces odczytywania i ustawiania adresów silopilotów przebiega analogicznie jak w przypadku modułu komunikacyjnego pracującego w trybie sterownika magistrali.

Każdy moduł radiowy pracujący w trybie odbiornika radiowego powinien mieć skonfigurowany swój niepowtarzalny numer w systemie oraz tablicę adresów silopilotów, które są do niego dołączone. Ustawień tych można dokonać po naciśnięciu przycisku: "Konfiguracja adresów odbiornika". Wówczas okno konfiguratora modułów przyjmuje wygląd:

😰 EMP6 - Konfigurator modułów	×
Program Pomoc	
	×
Konfiguracja adresów modułu r	adiowego
Miemik 1:	Numer
Miemik 2:	modułu radiowego
Miernik 3:	1 💌
Miemik 4:	Odczytaj numer
Miemik 5:	Zapisz numer
Odczytaj adresy Zapisz adresy Numer odczytaj	ny popra wn ie

Rys. 10: Okno Konfiguratora modułów podczas ustawiania adresów w odbiorniku radiowym.

Operację odczytu adresów silopilotów można wykonać poprzez naciśnięcie przycisku "Odczytaj adresy" w oknie Konfiguratora modułów. Powoduje to odczytanie adresów i wyświetlenie ich w odpowiednich polach. Operacja zapisu adresów silopilotów poprzedzona musi być ich wyborem. Wybór adresów dokonuje się poprzez rozwinięcie poszczególnych list "Miernik 1" – "Miernik 5" i wybraniu odpowiedniego adresu. Po wybraniu adresów ich zapisanie do odbiornika radiowego dokonuje się naciskając przycisk "Zapisz adresy". W tym

oknie możliwy jest także odczyt i zapis numeru odbiornika radiowego. Operacje te możliwe są po naciśnięciu przycisków "Odczytaj numer" i "Zapisz numer".

Po naciśnięcie przycisku "Zamknięcie programu" aplikacja zostanie zamknięta.

b) EMP6 Konfigurator połączeń

Po ustaleniu adresów we wszystkich silopilotach i odbiornikach radiowych należy poinformować system z iloma silopilotami ma się on komunikować. W tym celu wykorzystuje się program komputerowy *EMP6_Konfigurator_polaczen*. Program ten podobnie jak konfigurator modułów również zwraca informacje w przypadku nie podłączenia modułu komunikacyjnego lub radiowego do komputera. Wówczas należy sprawdzić połączenie modułu z komputerem i jeszcze raz uruchomić program. Jeśli program wykryję podłączony moduł komunikacyjny lub radiowy wówczas okno programu przyjmie następujący wygląd:

🕎 EMP6 - Konfigurator połą	czeń				x
Plik <u>P</u> omoc					
			DI	. <u>F</u>	×
Liczba mierników poziomu:	r	2	3	4	5
Miernik 1	Miernik 2				

Rys. 11: Okno Konfiguratora połączeń podczas ustalania konfiguracji.

W oknie konfiguratora połączeń, na panelu przycisków widocznych jest siedem przycisków o następującym znaczeniu:

Otwarcie pliku konfiguracji,
 Ustaw numery odbiorników,
 Sprawdzenie konfiguracji odb.,
 Zamknięcie programu.

Po naciśnięciu przycisku "Ustaw adresy silopilotów" można skonfigurować system silopilotów EMP6. Konfiguracja systemu silopilotów polega na określeniu ich liczby oraz ich adresów. Liczbę silopilotów określa się przesuwając suwak "Liczba mierników poziomu". Przesuwanie suwaka od pozycji 1 do 5 powoduje pojawianie się kolejnych paneli z silopilotami. Następnie należy wybrać adresy w poszczególnych silopilotach. Po określeniu wszystkich adresów w silopilotach można sprawdzić poprawność konfiguracji naciskając przycisk "Sprawdzenie konfiguracji silopilotów". Po naciśnięciu tego przycisku kolejno sprawdzane są połączenia z każdym silopilotem. Okno programu przyjmuje wtedy następujący wygląd:

Free EMP6 - Ko Plik <u>P</u> omoc	onfigurator połączeń		×
2	<u>b</u> ⊒¶	D <u>r.</u>	×
Liczban	Sprawdzanie obecności miernika: 1 o adresie: 2	Anuluj sprawdzanie	5
Sprawo	Izanie	<u> </u>	

Rys. 12: Okno Konfiguratora połączeń podczas sprawdzania konfiguracji.

Jeśli podczas sprawdzania konfiguracji moduł komunikacyjny lub radiowy nie nawiąże połączenia z którymś z zadeklarowanych silopilotów, wówczas wyświetlony zostanie komunikat o błędnej konfiguracji:

Rys. 13: Okno Konfiguratora połączeń po błędnym określeniu konfiguracji.

Należy wówczas uwzględnić w konfiguracji tylko te silopiloty, których adres faktycznie został skonfigurowany przy pomocy "Konfiguratora modułów". Jeśli sprawdzenie konfiguracji przebiegnie poprawnie wówczas okno konfiguratora przyjmie wygląd:

EMP6 - Konfigurator połączeń Plik Kanfiguracja Pomoc		X
		×
Liczban Sprawdzanie zakończone Mie Obecny	Konfiguracja poprawna	5

Rys. 14: Okno Konfiguratora połączeń po poprawnym określeniu konfiguracji.

Gdy sprawdzenie konfiguracji przebiegnie poprawnie aktywny staje się przycisk "Zapisanie pliku konfiguracji". Można wtedy zapisać konfigurację do pliku EMP6mierniki.knf. Zapis następuje automatycznie po naciśnieciu wyżej wspomnianego przycisku. Istnieje również możliwość odczytania konfiguracji zaraz po uruchomieniu programu poprzez naciśniecie przycisku "Otwarcie pliku konfiguracji". Należy wtedy jest wskazać plik EMP6mierniki.knf. Plik ten wymagany przez program EMP6 Panel sterowania, bez którego nie będzie on funkcjonował. Należy więc po poprawnym sprawdzeniu konfiguracji zapisać ją do pliku.

Po naciśnięcie przycisku "Zamknięcie programu" aplikacja zostanie zamknięta.

Po naciśnięciu przycisku "Ustaw numery odbiorników" można sprawdzić połączenia toru radiowego z poszczególnymi odbiornikami. Wtedy okno konfiguratora połączeń przyjmuje następujący wygląd:

EMP6 - Konfigurator	połączeń		×
Plik <u>P</u> omoc			
)» <u>-</u>	Des Ex	×

Rys. 15: Okno Konfiguratora połączeń podczas ustawiania numerów odbiorników radiowych.

Po wybraniu numerów, które zostały przypisane do poszczególnych odbiorników radiowych można sprawdzić poprawność komunikacji z nimi. Dokonuje się tego za pomocą przycisku "Sprawdzenie konfiguracji odbiorników radiowych". Wówczas nadajnik radiowy rozpocznie kolejno sprawdzanie połączenia z wszystkimi odbiornikami. Okno konfiguratora połączeń przyjmie wówczas następujący wygląd:

EMP6 - Kor	nfigurator połączeń		×
		Dag Ind	×
ſ	Sprawdzanie obecności Odbiornika radiowego o numerze 2	Anuluj sprawdzanie	

Rys. 15: Okno Konfiguratora połączeń podczas sprawdzania połączeń z odbiornikami radiowymi.

Po sprawdzeniu połączeń z wszystkimi odbiornikami radiowy, wynik tego sprawdzenia zobrazowany zostaje odpowiednimi komunikatami. Jeśli nawiązano połączenie z danym

odbiornikiem radiowym wówczas przy jego numerze zostaje wyświetlony komunikat "Obecny". W przeciwnym przypadku wyświetlony zostaje komunikat "Nieobecny". Okno Konfiguratora połączeń przyjmuje wtedy następujący wygląd:

👺 EMP6 - Konfigurator	połączeń		×
P <u>l</u> ik <u>P</u> omoc			
)» <u>-</u>	<u>)</u>	×
Obecny	Nieobecny		

Rys. 16: Okno Konfiguratora po zakończeniu sprawdzania połączeń z odbiornikami radiowymi.

c) EMP6 Panel sterowania

EMP6_Panel_sterowania jest głównym programem obsługującym system silopilotów EMP6. Za jego pomocą można dokonywać ustawień dla poszczególnych zbiorników jak również sterować wykonywaniem pomiarów.

Program ten podobnie jak konfigurator modułów również zwraca informacje w przypadku nie podłączenia modułu komunikacyjnego lub radiowego do komputera. Wówczas należy sprawdzić połączenie modułu z komputerem i jeszcze raz uruchomić program. Jeśli program wykryje podłączony moduł EMP6 wówczas sprawdza czy w folderze, z którego został uruchomiony program znajduje się plik konfiguracji systemu **EMP6mierniki.knf.** W przypadku nie wykrycia tego pliku okno programu przyjmuje wygląd:



Rys. 17: Okno Panelu sterowania w przypadku nie odnalezienia pliku konfiguracyjnego.

Należy wtedy uruchomić program "EMP6 Konfigurator połączeń" i zapisać ustawienia silopilotów po ponownym ich sprawdzeniu.

Jeśli program wykryje podłączony moduł EMP6 i plik konfiguracji, wówczas następuję odczytanie wszystkich ustawień i wyświetlenie ich w następującym oknie:

强 EMP6 Panel sterowania Program o Programie Ustawienia sieciowe Zmiana hasta		
		×
Miernik 1 adres: 3 Miernik 2 adres: 2 Silos S1 S2 0 m 0 Mg 339,122 Mg 0% 339,122 Mg 83% 28.1.2008 8:14:14 28.1.2008 11:2:53	Miernik 3 adres: 7 Affiernik 4 adres: 5 53 53 3,36 m 141,614 Mg 64% 22.1.2008 12:44:34	Miernik 5 adres: 1 55 2,18 m 52,005 Mg 72% 28.1.2008 7:53:56

Rys. 18: Okno Panelu sterowania po poprawnym odczytaniu konfiguracji.

W oknie Panelu sterowania widoczne są poszczególne panele obrazujące poszczególne silopiloty. Każdy taki panel posiada: numer silopilota np. "Miernik 1", jego adres, ustawianą nazwę np. "SILOS S1", informacje o ostatnim pomiarze oraz pięć przycisków sterujących:



🚡 - Drukuj ostatni pomiar

Przed wykonywaniem pomiarów należy wprowadzić najpierw ustawienia dla poszczególnych zbiorników. Ustawienia te wprowadza się naciskając przycisk "Ustawienia" dla każdego zbiornika. Po naciśnięciu tego przycisku ukazuję się następujące okno:

vawienia dla zbiornika nr: 2 Nazwa zbiornika: 52	-
Cieżar nasypowy surowca: [1,4] [Mg/m ³] Mak	sokości: <mark>0,50 [m]</mark> symalne opuszczenie ciężarka: 4,5 [m]
Wymiary zbiornika: # [8,6 [m]	Dane zbiornika: Objętość walca: 290,44 [m ³]
	Objętość stożka: 0 [m ³] Całkowita objętość: 290,44 [m ³]
	Pojemność zbiornika: 406,616 [Mg]
wysokość zbiornika: 5,00 [m]	

Rys. 19: Okno ustawień zbiornika.

W oknie ustawień należy wprowadzić wszystkie potrzebne dane:

Nazwa zbiornika:	Jest nazwą zbiornika, która jest wyświetlana w oknie głównym			
	programu "EMP6 Panel sterowania",			
Ciężar nasypowy	Jest wartością ciężaru nasypowego surowca składowanego w			
zbiornika:	zbiorniku, wykorzystywany do obliczenia pojemności zbiornika,			
Margines	Margines wysokości pomiaru decyduje o maksymalnej wysokości			
wysokości:	opuszczenia ciężarka. Ciężarek zostanie opuszczony maksymalnie na			
	(wysokość_walca + wysokość_stożka) – margines_wysokości [m] w			
	głąb silosa.			
Średnica zbiornika:	Jest średnicą zbiornika podawana z metrach,			
Wysokość walca:	Wysokość zbiornika stanowiąca walec, podawana w metrach,			
Wysokość stożka:	Wysokość zbiornika stanowiąca stożek, podawana w metrach,			

Po wprowadzeniu tych danych obliczana jest automatycznie wysokość zbiornika, a także wszystkie pozostałe jego parametry. Obliczone zostają: objętość walca, objętość stożka, objętość całego zbiornika i jego pojemność.

Zamknięcie okna ustawień zbiornika następuje po naciśnięciu przycisku "OK.". Powoduje to zapisanie do pliku skojarzonego z odpowiednim zbiornikiem wszystkich wprowadzonych danych. Dzięki temu dane te mogą być odtworzone po ponownym uruchomieniu programu.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień można dokonywać pomiaru zasypania zbiorników. Pomiar dokonuje się po naciśnięciu przycisku "Rozpocznij pomiar". Po naciśnięciu tego przycisku rozpoczyna się pomiar, który składa się z następujących etapów:

- przejęcie magistrali mierników,
- sprawdzenie obecności silopilota o podanym adresie,
- przesłanie maksymalnej wysokości opuszczenia ciężarka,
- wysłanie do silopilota komendy: start pomiaru,
- sprawdzanie statusu pomiaru (opuszczanie ciężarka, wciąganie ciężarka, zakończenie pomiaru),
- przesłanie wyniku pomiaru do komputera,
- zwolnienie magistrali mierników,
- wyświetlenie wyniku pomiaru na monitorze komputera oraz zapisanie go do pliku.

Poszczególne etapy pomiaru wyświetlane są w oknie programu. Po naciśnięciu przycisku "Rozpocznij pomiar" ukazuje się następując okno, które informuje o poszczególnych etapach wykonywania pomiaru:



Rys. 20: Wykonywanie pomiaru – etap przejęcia magistrali.



Rys. 21: Wykonywanie pomiaru – etap sprawdzania połączenia z silopilotem.

Sprawdzanie zakończone	
	Połączenia nawiązane

Rys. 22: *Wykonywanie pomiaru – zakończenie etapu sprawdzania połączenia.*

Odzczyt statusu	
miernika 2 o adresie: 2 .+	

Rys. 23: Wykonywanie pomiaru – etap odczytu statusu.



Rys. 24: *Wykonywanie pomiaru – zakończenie etapu odczytu statusu.*



Rys. 25: Wykonywanie pomiaru – przesłanie parametrów pomiaru.



Rys. 26: Wykonywanie pomiaru – zakończenie przesyłania parametrów pomiaru.

omiar surowca przez Miernik 2, w zbiorniku	: 52
Komunikacja z miernikiem	Anulowanie pomiaru
o adresie: 2 .	

Rys. 27: Wykonywanie pomiaru – przesłanie komendy START pomiaru.



Rys. 28: Wykonywanie pomiaru – ciężarek opuszczany w dół.

omiar surowca przez Miernik 2, w zbiorniku	: 52
Wykonywanie pomiaru	Anulowanie pomiaru
wciąganie ciężarka:	

Rys. 29: Wykonywanie pomiaru – ciężarek wciągany w górę.



Rys. 30: *Wykonywanie pomiaru – odczyt wyniku pomiaru.*



Rys. 31: Wykonywanie pomiaru – Zwolnienie magistrali.



Rys. 32: *Wykonywanie pomiaru – Wyświetlenie wyniku pomiaru.*

Po zakończeniu wykonywania pomiaru, jego wynik zostaje wyświetlony na ekranie komputera tak jak na rysunku 32. Wówczas można ten wynik zapisać do historii pomiarów zaznaczając pole "Zapisz wynik". Zaznaczenie tego pola powoduje obliczenie aktualnej zawartości surowca w zbiorniku i zapisanie jej w historii pomiarów. Obliczona zostaje wówczas:

Aktualna wysokość	Liczona jako różnica wysokości zbiornika i wysokości opadnięcia
surowca:	ciężarka, podawana w metrach,
Aktualna ilość	Liczona jako objętość zbiornika, którą wypełnia surowiec
surowca w	przemnożona przez ciężar nasypowy surowca, podawana w tonach,
zbiorniku:	
Procent zapełnienia	Liczony jako stosunek objętości zajmowanej przez surowiec do objętości
zbiornika:	całego zbiornika.

Na panelu informacyjnym zbiornika podawana jest również data i czas ostatniego pomiaru. Po wyświetlenie wyniku ostatniego pomiaru jest on automatycznie zapisywany do pliku. Dzięki temu po ponownym otwarciu programu wynik ostatniego pomiaru jest automatycznie wyświetlany na panelu informacyjnym danego zbiornika.

W przypadku gdy z jakiś przyczyn proces pomiaru został przerwany np.: przez naciśnięcie przycisku "Anuluj pomiar", wówczas wynik pomiaru zostaje przechowywany w silopilocie. Podczas wykonywania następnego pomiaru, jeśli w silopilocie znajduje się nieodczytany stary wynik, wtedy wynik ten zostaje odczytany, bez wykonywania pomiaru. Można wtedy nie zapisywać tego wyniku i uruchomić jeszcze raz wykonanie pomiaru, bądź zapisać stary wynik.

Wyniki pomiarów zapisywane są kolejno do pliku tworząc w ten sposób historię pomiarów. Każde okno zbiornika w programie panelu sterowania posiada przycisk "Historia pomiarów", za pomocą którego można wyświetlić historię pomiarów dla danego zbiornika. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlone zostają wszystkie zapisane wyniki pomiarów w następującym oknie:

Historia pomiarów dla Silosa2: 52					
Usu	ıń wszystkie pomiary				Zamknij
L.p.	Data i godzina pomiaru	Wysokość surowca [m]	Ciężar surowca [Mg]	Napełnienie [%]	Kasowanie 🔺
1	23.7.2007 10:59:10	0,75	52,349	50	usuń
2	23.7.2007 10:59:47	1,32	92,127	87	usuń
3	23.7.2007 11:0:22	1,05	73,283	69	usuń
4	23.7.2007 11:1:3	0,77	53,739	51	usuń
5	23.7.2007 11:1:34	1,3	90,737	86	usuń
6	23.7.2007 11:2:8	0,94	65,608	62	usuń
7	23.7.2007 11:4:53	1,13	78,868	75	usuń
8	23.7.2007 11:5:38	0,83	57,933	55	usuń
9	23.7.2007 11:6:49	1,09	76,076	72	usuń
10	23.7.2007 11:8:25	1,03	71,894	68	usuń
11	23.7.2007 11:9:2	0,97	67,699	64	usuń
12	23.7.2007 11:10:9	0,99	69,101	66	usuń
13	23.7.2007 11:11:55	1,03	71,894	68	usuń
14	23.7.2007 11:13:15	1,2	83,751	79	usuń
15	24.7.2007 9:36:42	1,5	104,698	100	usuń
16	27.7.2007 12:20:21	99,14	6919,611	99	usuń
17	27.7.2007 12:22:58	12,64	882,23	93	usuń
18	27.7.2007 12:23:46	12,63	881,529	93	usuń
10	27 7 2007 12:24:22	10.00	001 500	00	£

Rys. 33: Historia pomiarów.

W oknie historii pomiarów możliwe jest usunięcie wszystkich pomiarów, bądź jednego pomiaru z listy. Usunięcie pomiaru wymaga podania hasła dostępu. Domyślnym hasłem jest **nivomer**. Hasło to można zmienić poprzez wybranie z menu głównego opcji "Zmiana hasła". Wówczas wyświetlone zostanie okno pozwalające na zmianę hasła dostępu.

Zmiana hasła:
Stare hasło:
Nowe hasto:
Potwierdź nowe hasło:
OK Anuluj

Rys. 34: Okno zmiany hasła dostępu.

Ustawienie nowego hasła polega na podaniu hasła starego i wpisaniu hasła nowego z potwierdzeniem w odpowiednich polach.

Z poziomu programu: panel sterowania, istnieje także możliwość drukowania wyników pomiarów. Ostatni pomiar może być drukowany z poziomu okna głównego programu panelu sterowania poprzez naciśnięcie przycisku "Drukuj ostatni pomiar". Aby wydrukować serię pomiarów należy uruchomić okno z historią pomiarów, a następnie nacisnąć przycisk z symbolem drukarki. Wtedy wyświetlone zostanie okno pozwalające na wprowadzenie numerów wyników pomiarów, które mają być wydrukowane:

Drukowanie pomiarów					
Drukuj wyniki pomiarów					
od: 1 do: 200					
Drukuj Anuluj					

Rys. 35: Okno wydruku wyników pomiarów.

Program *EMP6_Panel_sterowania* wyposażony jest w serwer HTTP. Serwer HTTP umożliwia wyświetlanie wyników pomiarów oraz ich historii na komputerach podłączonych do sieci ethernet. W celu ustawienia serwera HTTP należy wybrać z menu głównego opcję "Ustawienia sieciowe". Wówczas wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór adresu IP, na którym będzie działał serwer oraz portu TCP:

stawienia sieciowe				
Ustawienia gniazd:				
Port T	CP:	3333		
Ustawienia serwera HT	TP:			
Adres	IP: 127.0.	0.1		
Port T	CP: 80			
Wyłącz serwer HTTP				
Zamknij				

Rys. 36: Okno ustawień sieciowych.

Domyślnie serwer pracuje na porcie 80 z adresem zwrotnym 127.0.0.1. Należy zmienić adres IP na taki jaki został przydzielony komputerowi, na którym został uruchomiony program panel sterowania. Po dokonaniu tych ustawień można obserwować wyniki pomiarów na dowolnym komputerze w sieci poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu IP komputera, na którym został uruchomiony program: panel sterowania. Po wpisaniu tego adresu IP w oknie przeglądarki zostają wyświetlone wyniki pomiarów we wszystkich zbiornikach:



Rys. 37: Podgląd wyników pomiarów przez sieć ethernet.

W przeglądarce internetowej można wyświetlić także historię pomiarów dla dowolnego zbiornika poprzez naciśnięcie linku "Historia pomiarów" przy danym zbiorniku:

System elektromechanicznych mierników poziomu EMP6							
Historia pomiarów dla Silosa2: S2							
< Powrót							
L.p.	Data i godzina pomiaru	Wysokość surowca [m]	Ciężar surowca [Mg]	Napełnienie [%]			
1	23.7.2007 10:59:10	0,75	52,349	50			
2	23.7.2007 10:59:47	1,32	92,127	87			
3	23.7.2007 11:0:22	1,05	73,283	69			
4	23.7.2007 11:1:3	0,77	53,739	51			
5	23.7.2007 11:1:34	1,3	90,737	86			
6	23.7.2007 11:2:8	0,94	65,608	62			
7	23.7.2007 11:4:53	1,13	78,868	75			
8	23.7.2007 11:5:38	0,83	57,933	55			
9	23.7.2007 11:6:49	1,09	76,076	72			
10	23.7.2007 11:8:25	1,03	71,894	68			
11	23.7.2007 11:9:2	0,97	67,699	64			

Rys. 36: Podgląd historii wyników pomiarów przez sieć ethernet.