

(listwa górna)

RS-485	4..20mA
(1) A   (2) B	(3) I+   (4) I-

(listwa dolna)

zasilanie	przek. górny	przek. dolny
(5) ⊕   (6) L   (7) N	(8) Wy   (9) Wsp.   (10) Za	(11) Wy   (12) Wsp.   (13) Za

(listwa górna)

numer wyprowadzenia	opis
1	linia A interfejsu różnicowego RS-485
2	linia B interfejsu różnicowego RS-485
3	wejście dla źródła prądowego 4..20mA
4	wyjście źródła prądowego 4..20mA

(listwa dolna)

numer wyprowadzenia	opis
5	uziemienie miernika MPC-1
6	dodatnia linia zasilająca (L dla 230VAC lub + dla 24VDC)
7	ujemna linia zasilająca (N dla 230VAC lub - dla 24VDC)
8	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika górnego
9	wejście wspólne przekaźnika górnego
10	wyjście normalnie otwarte przekaźnika górnego
11	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika górnego
12	wejście wspólne przekaźnika dolnego
13	wyjście normalnie zamknięte przekaźnika górnego

